持　込

ナショナルフェリエ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	ES119	
保証期間	本　体 （ただし、刃は除きます。）	お買い上げ日より 1ヵ年
※お買い上げ日	平成　　年　　月　　日	
※お客様	ご住所 お名前　　様 電　話　（　　）	
※販売店	住所・店名 電　話　（　　）	

松下電工株式会社　パーソナル・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地　TEL.(0749)23-1511

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

National
松下電工

水洗いできます

保証書付
保管用

フェリエ
ES119

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用の前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

　また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
　図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
　図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
　図の中に具体的な指示内容（左図の場合はプラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警　告

分解禁止

●改造はしないでください。
また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

⚠ 注　意

●ご使用前に刃の変形がないか確認してください。
肌を傷つける原因になります。

●刃は強く押さえないでください。
破損して肌を傷つける原因になります。

もくじ

安全上のご注意 1

各部のなまえ 5

ご使用のまえに 6

使いかた

- 電池の入れかた 7
- ウブ毛のお手入れ方法 9
- 上手な使いかた 10

刃の取りかえ 14

お手入れ 16

お知らせ

- ご注意 18
- アフターサービス 21

各部のなまえ



付属品

ブラシ

乾電池

はじめてお使いの方に

レディシェーバーを初めてご使用になられる方は、軽くなでるように試しぞりを。

カミソリまけ、化粧まけ、アレルギー体質の方、またニキビ・吹出物などのある部分は使わない。

素肌に使用する。

- 洗顔後化粧水をつけ、乾いた状態で使用する。
- 石けん、クリームは使用しない。
- シェービングクリーム、栄養クリーム、乳液は使わないで。

顔・エリ足以外は使用しない。

- お顔専用の仕様になっておりますので、ワキ・髪の毛には使用しない。

電池の入れかた



1 電池カバーを
はずす。



2 電池を
入れる。
- 充電式の電池は使わないで。



3 電池カバーを
取りつける。

- ナショナルネオ〈赤〉単3乾電池1本で約1ヵ月（1回5分、週に2回使用）使用可能
- 回転音がにぶくなったり力が弱くなってきた時は新しい乾電池と交換を。



1 キャップを
はずす。



2 スイッチを
入れる。

使いかた

ウブ毛のお手入れ方法

⚠注意 ご使用の前に刃の変形がないか確認してください。
肌を傷つける原因になります。

●刃は寝かせて、肌に沿うように当てます。

正しい当て角度



●剃る部分に合わせて矢印の方向にゆっくりと動かしながら、お手入れします。

〈お手入れステップ〉

使いかた

上手な使いかた

額

生え際を引っ張っておく。
生え際から顔中央、両眉方向へその後逆に生え際へ

眉の上

まぶたを押えて、たるみをなくす。
眉弓の上のところまで、ゆっくり(眉の2〜3㎜上まで)

眉間

持ち方に注意（逆さにもった方がやりやすい）

上手な使いかた

眉の下

まぶたを指で押さえてくぼみをなくす

頬

ゆっくり動かす

小鼻

手で小鼻が平らになるように押さえて

もみあげ

もみあげの長さを決めたらゆっくり下へ動かす。



鼻の下

唇を結んで一文字にして鼻下をふくらます。



唇の下

下唇を上唇ではさんで一文字に、あごを平らにする。

上手な使いかた

唇の横

鼻下と上唇を横に引っ張り平らにする。



首すじ

下から上に向けて動かす。
（刃を肌に寝かせぎみに）

エリ足

指で首を押えて肌のたるみをなくす。

刃の取りかえ

外しかた

1 着脱ボタンを押す。



2 刃を取りはずす。



刃の取りかえ

取つけかた



1 刃を
本体の先端
に合わせる。



2 刃を
取りつける。

お手入れ

● お手入れごとのお掃除をお勧めします。

1 スイッチをoffにして
毛クズを掃除する。



2 刃を取り外して
掃除する。



● 水洗い掃除はしない（故障の原因となります）

お手入れ

刃の間に毛クズがたまって急に切れなくなった時は



1 ブラシの後部の凹部を使って、図のように回転突起を90°回し、合わせミゾに
合わせる。



2 固定刃を外し、固定刃・可動刃の両面を掃除する。固定刃以外は、
取り外さない。

3 取り外しの逆の要領で
取りつける。

- 3回に1回程度はスイッチを入れてシェーバーオイル（別売）を刃にスプレーすることをお勧めします。

お知らせ

ご注意



修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

症　状	考えられる原因		処　置
切味が悪くなった	刃の交換の目安約1.5年		販売店で替刃をお買い求めください。
	刃の変形		
	乾電池の寿命…約１ヵ月		寿命がきている場合、交換してください。（P7参照）
	毛くずが溜っている		毛くずの掃除をしてください。（P16～P17参照）
動作しない。	乾 電 池		乾電池の方向を確認ください。
	刃の変形	刃をはずしスイッチON 動く	刃を替えてください。（P14-P15参照）
		刃をはずしスイッチON 動かない	修理を依頼してください。
	刃部の油切れ		スイッチを入れて、シェーバーオイル（別売）をスプレーしてください。

オプション

別売品・オプション

F-27　ES9266-A（青）
ES9266-P（ピンク）
ES9266-W（白）
1,400円（税別）

レディシェーバー
オイル
（ES021）
600円（税別）

定格

定格

- 電源 DC1.5V単三乾電池1本
- 質量(重量) 65g(乾電池含む)

お知らせ

アフターサービスについて

このナショナルフェリエの保証書はこの取扱説明書に
付いております。（ただし、刃は保証の対象外です。）

1.保証書について

保証書はこの取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご依頼ください。

●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の記載内容により販売店が修理させていただきます。その他、詳細は保証書をご覧ください。

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●販売店にご依頼になれない場合には

お近くの松下電工ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にご連絡ください。

3.補修用性能部品の最低保有期間

弊社は、このナショナルフェリエの補修用性能部品を製造打切り後最低6年間保有しております。

4.アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店又はお近くの松下電工ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

松下電工株式会社　パーソナル・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地　TEL.(0749)23-1511

S No.10

キリトリ線

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの松下電工ご相談窓口にご連絡ください。
2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工ご相談窓口にご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工ご相談窓口へご連絡ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご提示がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書替えられた場合
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7.お近くの松下電工ご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または松下電工ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

アフターサービス